

Wo befindet sich die Versionsnummer der Software BEA-PC DE

Die Versionsnummer der installierten Software kann bei BEA-PC und bei BEA 750 in der rechten unteren Ecke des Startbildschirms abgelesen werden.



Auswahl Identifikationsart

Identifikationsart und Prüfer wählen. Danach bestätigen mit <F12>.

Manuelle Identifikation

- Ergebnisdatenbank
- Sonderfahrzeugdatenbank
- Asanetwork Aufträge

Prüfer:

BEA-PC DE V3.0 - 10.2017

ESC Beenden F1 Hilfe F2 F3 F4 F5 Diagnose F6 Einstellung F7 F8 F9 F10 F11 F12 Weiter