



## AU Plus wird AÜK Plus

Die Software-Funktionalität AU Plus die über die Software-BEA-PC DE verknüpft werden kann wird zukünftig unter dem Namen AÜK Plus weitergeführt. Neben der namentlichen Änderung gibt es auch Anpassungen und Ergänzungen in der Funktionalität der Software "AÜK Plus".

Details zu den Änderungen und Ergänzungen können der Website des Herstellers entnommen werden:

<https://www.auek-plus.de/aenderungen-zu-au-und-gap-plus>

**i** Die Software "AÜK Plus" wird nur in Deutschland verwendet.

### AÜK Plus in Software "BEA-PC"

Um die Funktionalitäten der Software "AÜK Plus" mit BEA-PC zu verwenden, muss in den Einstellungen die Funktion AU Plus aktiviert werden:

1. Software "BEA-PC" starten.
2. "Einstellungen" <F6> wählen.
3. "Vernetzung" wählen.
4. "AU Plus Einstellungen" wählen.
5. Im Dropdown-Menü "Aktiviert" die Option "Ja" wählen.

⇒ AU Plus ist aktiviert. Weitere Benutzereinstellungen werden angezeigt.

**i** Wird der Modus nicht auf "**Mehrere XML-Dateien**" eingestellt, dann überschreibt AÜK Plus mit jedem neuen Import die vorherigen Daten.

6. Im Dropdown-Menü "**Modus**" die Option "**Mehrere XML-Dateien**" wählen.

**i** Das Ergebnisverzeichnis kann frei gewählt werden. Bei der Auswahl "**Mehrere XML-Dateien**" entsteht aber nach einiger Zeit eine Vielzahl an XML-Dateien, die z. B. auf dem Desktop nicht mehr alle angezeigt oder verwaltet werden können.

7. Als Ergebnisverzeichnis ' C:\AUPlus/daten' eingeben.
8. Benutzereinstellungen vornehmen und mit <F12> bestätigen.

⇒ AÜK Plus ist eingerichtet.

**i** Zur Verwendung von AÜK Plus sind weitere Einstellungen in der Software "AÜK Plus" notwendig. Informationen zu diesen Einstellungen können der Software-Dokumentation von AÜK Plus entnommen werden.  
In einem kommenden Software-Update für BEA-PC DE wird die Benennung der Option AU Plus an die Benennung AÜK Plus angeglichen.

